

Helló! Kezdjünk hozzá!



ELIT400NC
Használati útmutató

Tartalom

1	Fontos biztonsági előírások	3
	A hallás biztonsága Általános biztonsági információk	
2	Üdvözljük!	4
	A doboz tartalma A TCL vezeték nélküli, aktív zajszűrős, mikrofonos fejhallgató áttekintése	
3	A fülhallgató csatlakoztatása	5
	Töltse fel a fülhallgatót A fülhallgatót párosítsa okostelefonnal vagy más Bluetooth®-eszközzel	
4	A fülhallgató használata	6
	A mellékelt fülhallgatókábel használata A fülhallgató be- és kikapcsolása A fülhallgató csatlakoztatása okostelefonhoz vagy más Bluetooth®-eszközhöz ANC vezérlése A zenelejátszás vezérlése Hangos segéd Telefonhívás kezelése Hangos segéd nyelvének váltása	
5	Nyilatkozat	9
	Megfelelőségi közlemény Megfelelőségi nyilatkozat Távolítsa el a beépített akkumulátort Az elhasznált készülék és akkumulátor hulladékkezelése	
6	Nyilatkozat: USA és Kanada	10
	Megfelelőségi nyilatkozat: USA Megfelelőségi nyilatkozat: Kanada	
7	Kereskedelmi védjegyek	11
8	Gyík	12

1 Fontos biztonsági előírások

A hallás biztonsága



Veszély

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne használja túl hosszú ideig nagy hangerővel a készüléket, és a hangerőt állítsa biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál kevesebb ideig használja a készüléket.

A balesetek és a halláskárosodás megelőzése érdekében:

- Észszerű hangerővel és észszerű ideig használja a készüléket.
- A hangerőt ne növelje folyamatosan, mert a füle hozzászokik.
- Ne használjon olyan nagy hangerőt, hogy ne hallja a környezeti hangokat.

Általános biztonsági információk

A megrongálódás és a hibás működés elkerülése érdekében:

- A fülhallgatót ne érje túlzott hő.
- Ne ejtse le a fülhallgatót.
- A fülhallgatót ne érje cseppenő vagy fröccsenő víz.
- A fülhallgatót ne merítse vízbe.
- A tisztításához ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy sűrű hatású anyagokat tartalmazó tisztítószert.
- Ha tisztításra van szükség, használjon puha, szükség esetén minimális mennyiségű vízzel vagy hígított enyhe szappanoldattal nedvesített kendőt.

Az akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetések:

- A beépített akkumulátort ne érje túlzott hő, például napsütés, tűz és hasonló.

Üzemi hőmérséklet és páratartalom:

- A készüléket olyan helyen használja vagy tárolja, ahol a hőmérséklet 0 °C (32 °F) és 45 °C (113 °F) között van, és a relatív páratartalom nem haladja meg a 90%-ot.
- Túl nagy, vagy túl kis környezeti hőmérséklet esetén az akkumulátor élettartama lerövidülhet.

Felelősségvállalás:

- A készülék olyan mobil eszközökkel használható, amelyek támogatják a Bluetooth® SIG, Inc. által specifikált Bluetooth® szabványt, és kompatibilisek a következő Bluetooth® profilokkal:

Bluetooth® profil

- HSP - headset profil
- HFP - kihangosító profil
- A2DP - fejlett audioelosztási profil (Bluetooth® sztereó támogatása)
- AVRCP - Audio-video távvezérlési profil

- Az ebben a használati útmutatóban megadott alkalmazásoktól eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.
- A TCL Corporation nem vállal felelősséget semmilyen balesetért vagy kárért, amit a készülék helytelen használata okoz.

2 Üdvözljük!


Gratulálunk az új TCL fülhallgató megvásárlásához! A fülhallgató beállítása és csatlakoztatása után vezeték nélküli, kiváló hangminőséggel hallgathat zenét és telefonálhat. Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el ezt a használati útmutatót, amely segít a készülék könnyű és helyes beállításában, csatlakoztatásában és használatában. A további tájékoztatást a www.tcl.com weboldalon találja.

Kezdjünk hozzá!


A doboz tartalma




TCL vezeték nélküli, aktív zajszűrős fejhallgató mikrofonnal
ELIT400NC



USB kábel
(töltéshez)



Audiokábel









Gyors használatba
vételi útmutató



Biztonsági adatlap

A TCL vezeték nélküli, aktív zajszűrős, mikrofonos fejhallgató áttekintése



- 1  Bekapcsolás, kikapcsolás és párosítás
- 2  A hangerő növelése.
- 3  A hangerő csökkentése.
- 4  MFB (zene-/híváskezelés és hangos segéd, illetve ugrás az előző vagy a következő sávra).
- 5  ANC csúszka
- 6 ANC LED
- 7 Bekapcsolásjelző LED
- 8 Micro USB töltőcsatlakozó
- 9 Mikrofon
- 10 3,5 mm-es audio jack-aljzat


3 A fülhallgató csatlakoztatása

Mielőtt zenét hallgathatna és telefonálhatna a fülhallgatóval, a következők szerint be kell állítania és csatlakoztatnia kell a fülhallgatót.

Töltse fel a fülhallgatót

A mellékelt USB-töltőkábelt csatlakoztassa:

- a fülhallgatón található micro USB töltőcsatlakozóra, és
- egy számítógép töltő/USB-csatlakozójára.
↳ A töltés során a LED fehéren világít, a teljes feltöltés után pedig kikapcsolódik.



Megjegyzés


- Az első használatba vétel előtt, az akkumulátor optimális kapacitása és élettartama érdekében, 5 óráig töltse az akkumulátort.
- Az első feltöltés után a normál töltés kb. 2 óráig tart.
- A károsodás elkerülése érdekében a fülhallgató töltéséhez csak a mellékelt USB töltőkábelt használja.


Figyelmeztetés

Csak tanúsított, 5 V DC kimeneti feszültségű USB adaptert használjon.

A fülhallgatót párosítsa okostelefonnal vagy más Bluetooth®-eszközzel

Az első használatba vétel előtt a fülhallgatót manuálisan párosítani kell az okostelefonnal.

- 1 A fülhallgató legyen teljesen feltöltve.
- 2 Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva a  gombot, amíg a LED váltakozva kék és fehér fényel nem kezd villogni.
- 3 Az okostelefonon kapcsolja be a Bluetooth® funkciót.
- 4 Válassza a **TCL ELIT400NC** eszközt. Ha az okostelefon jelszót kér, írja be a „0000” jelszót.
↳ A sikeres párosítás után a LED kék fényel villog.



Megjegyzés

- A fülhallgató legfeljebb 8 különböző csatlakoztatott eszközt tud tárolni. Ha 8-nál több eszközt csatlakoztat, akkor ez a legrégebben csatlakoztatott eszköz helyébe lép.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefonja vagy eszköze alkalmas-e a Bluetooth® használatára, és kompatibilis-e a fülhallgatóval (lásd: „Bluetooth® profil” a 3. oldalon).

4 A fülhallgató használata

A fülhallgató használatával vezeték nélkül hallgathat zenét és telefonálhat.


A mellékelt fülhallgatókábel használata

Ha a fejbeszélőt olyan helyen használja, ahol a Bluetooth-eszközök használata korlátozott (pl. repülőgépen), a headsetet a mellékelt fülhallgatókábel csatlakoztatásával és a fülhallgató bekapcsolásával ANC fülhallgatóként használhatja. A headset kikapcsolt állapotában is nagy felbontású lejátszással hallgathat zenét.

Megjegyzés

- Hívás érkezésekor csengőhangot hall a fülhallgatóban. Fogadja a hívást az okostelefonnal vagy a mobiltelefonnal, és beszéljen a headset mikrofonjába. A hívót a fülhallgatóval hallgathatja.
- Csak a bekapcsoló gomb és az ANC csúszka használható. A hangerőszabályozást, a lejátszást/szünetet és más funkciókat a lejátszó készüléken vezérelheti.
- Az NC csúszkával be lehet kapcsolni az ANC funkciót, a fejbeszélő kikapcsolt állapotában is, függetlenül attól, hogy az audiókábel csatlakoztatva van-e, vagy nincs.

A fülhallgató be- és kikapcsolása




A fülhallgató bekapcsolásához 2 másodpercig tartsa nyomva a gombot.

A fülhallgató kikapcsolásához 6 másodpercig kell nyomva tartani a gombot.

A fülhallgató csatlakoztatása okostelefonhoz vagy más Bluetooth®-eszközhez

- 1 Kapcsolja be az okostelefont vagy a Bluetooth® eszközt.
- 2 Kapcsolja be a fülhallgatót.
 - ↳ A kék LED villog.
 - ↳ A fülhallgató automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott okostelefonra/ Bluetooth® eszközre.




Megjegyzés

- Javasoljuk, hogy a fülhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be az okostelefont/Bluetooth® eszközt, vagy kapcsolja be a Bluetooth® funkciót. Ellenkező esetben a fülhallgatót és az okostelefont/ Bluetooth® eszközt manuálisan párosítani kell.
- Ha a fülhallgató 5 percen belül nem csatlakozik semmilyen Bluetooth® eszközre, akkor az akkumulátor kímélése érdekében automatikusan kikapcsolódik.

ANC vezérlése

A fülhallgatónak ANC (aktív zajcsökkentő) funkciója van, ami automatikusan védi a hallását a nem kívánt környezeti zajoktól. Bekapcsolt ANC funkció esetén zenehallgatás közben kényelmesen használhatja a mobiltelefonját. A fülhallgató ANC funkciójának használatához lásd a következő táblázatot.






ANC funkció	ANC gomb (bal hangszóró)	Zöld LED (bal hangszóró)
Bekapcsolva	Csúsztassa jobbra	Be
Kikapcsolva	Csúsztassa balra	Ki




Megjegyzés

- Az ANC bekapcsolt állapotában a fülhallgató semmilyen állapotában sem kapcsol ki automatikusan.
- Javasoljuk, hogy kapcsolja ki az ANC funkciót, ha az akkumulátor kapacitását kímélni kell.


A zenelejátszás vezérlése


A zenelejátszás vezérlése	Használat
Lejátszás vagy szünet	Nyomja meg a  gombot
Ugrás előre	Nyomja meg kétszer a  gombot
Ugrás vissza	Nyomja meg háromszor a  gombot
Hangerő fel	Nyomja meg a  gombot
Hangerő le	Nyomja meg a  gombot








Hangos segéd


A telefon hangos utasítások-funkciója lehetővé teszi, hogy a fülhallgató használatával beszéljen az okostelefon **Siri**[®] vagy **Google Assistant**[™] alkalmazásával. A **Siri**[®] vagy **Google Assistant**[™] használatával kapcsolatos további tájékoztatás az okostelefon vagy Bluetooth[®] eszköz használati útmutatójában található.



A  gombot 2 másodpercig nyomva tartva aktiválhatja a **Siri**[®] vagy **Google Assistant**[™] szolgáltatást. Az indítási hangjelzést fogja hallani. A fülhallgató mikrofonjába mondja be **Siri**[®] vagy **Google Assistant**[™] szolgáltatáshoz intézett kérést.



Telefonhívás kezelése


Telefonhívás kezelése	Használat
Mikrofon némítása/feloldása telefonbeszélgetés közben.	Nyomja meg kétszer a  gombot. Második hívó bekapcsolása esetén a némítás funkció nem működik.
Hívás fogadása vagy befejezése.	Nyomja meg a  gombot
Átkapcsolás beszélgetés közben másik hívóra.	Nyomja meg kétszer a  gombot
Bejövő hívás elutasítása.	Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa nyomva a  gombot.
A hangerő beállítása.	Nyomja meg a  vagy  gombot.



Hangos segéd nyelvének váltása

A fülhallgató bekapcsolása után hangos értesítést lehet hallani a fülhallgató különböző állapotairól, például az alacsony akkumulátor-töltöttségről, vagy az okostelefonhoz, illetve Bluetooth®-eszközhöz való csatlakozásról. A hangos értesítés nyelve módosítható, erről később lesz szó.

- 1 Ellenőrizze, hogy a fülhallgató be van-e kapcsolva.
 - 2 Nyomja meg együtt és 5 másodpercig tartsa nyomva a  és  gombot.
- ↳ Hangjelzés hallható, ami nyugtázza, hogy a hangos értesítés nyelve módosult.



Tipp

- Két nyelv választható (angol és mandarin kínai).

5 Nyilatkozat

Megfelelőségi közlemény

EMF


Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőknek való kitettséggel kapcsolatos minden vonatkozó szabványnak és szabályozásnak.

Megfelelőségi nyilatkozat

A TCL Corporation ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozat a www.tcl.com weboldalon található.

Távolítsa el a beépített akkumulátort

Az elektronikus készülékek helyes hulladékkezelése érdekében ellenőrizze a helyi hulladékkezelési előírásokat. A környezet védelme érdekében a fülhallgató hulladékkezelése előtt vegye ki belőle, és a megfelelő gyűjtőhelyen adja le az akkumulátort.



Lítium-polimer akkumulátor (2,22 Wh).

Az elhasználódott készülék és akkumulátor hulladékkezelése

Környezetvédelem és fenntarthatóság

Elhagyunk minden szükségtelen csomagolóanyagot, és gondoskodtunk arról, hogy a többi környezetbarát és fenntartható legyen.



A készüléket kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották. A csomagolóanyagok, a lemerült akkumulátor és a használhatatlanná vált készülék hulladékkezelésével kapcsolatban tartsa be a helyi előírásokat. A hulladékkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást a www.tcl.com weboldalon találja.



Ez a készüléken található szimbólum azt jelenti, hogy a készülék a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartozik.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet a 2013/56/EU európai irányelvnek megfelelően nem szabad a háztartási hulladékban elhelyezni. Erősen javasoljuk, hogy a használhatatlanná vált készüléket egy hivatalos gyűjtőpontra adja le.

6 Nyilatkozat: USA és Kanada

Megfelelőségi nyilatkozat: USA

A készülék megfelel az FCC előírásainak. A készülék használata a következő két feltételhez kötött:

1. a készülék nem okozhat káros zavarást, és
2. a készüléknek el kell viselnie minden külső zavarást, beleértve azt is, amely nem szándékolt működést okozhat.

FCC előírások

A készülék a tesztelés során teljesítette az FCC előírások 15. része szerinti Class B digitális eszközökre előírt határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy lakókörnyezetben használva megfelelő védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat, és az utasításoknak nem megfelelően telepítve és használva zavarhatja a rádióhullámú kommunikációt. Nem garantálható, hogy egy adott használati környezetben a készülék nem okoz zavarást. Ha ez a készülék zavarja a rádió- vagy televízióvételt (amit a készülék ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), akkor ezt a zavarást a következő módszerek valamelyikével (vagy többel) lehet csökkenteni:

- Változtassa meg a vevőantenna irányát vagy helyét.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- A készüléket ne arra a hálózati áramkörre csatlakoztassa, amelyekre a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget tapasztalt rádió- vagy televíziószakembertől.

FCC sugárzáskibocsátási nyilatkozat

Ez a készülék teljesíti az FCC ellenőrizetlen környezetre megállapított sugárzáskibocsátási határértékeit. Ezt az adókészüléket nem szabad más antennával vagy adókészülékkel azonos helyen, vagy azzal együtt működtetni.

Megfelelőségi nyilatkozat: Kanada

Ez a készülék megfelel az Industry Canada licenckivételi RSS szabványainak. A készülék használata a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros zavarást, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie minden külső zavarást, beleértve azt is, amely nem szándékolt működést eredményezhet.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC sugárzáskibocsátási nyilatkozat

Ez a készülék teljesíti az ellenőrizetlen környezetre megállapított sugárzáskibocsátás Kanadában érvényes határértékeit. Ezt az adókészüléket nem szabad más antennával vagy adókészülékkel azonos helyen, vagy azzal együtt működtetni.

Vigyázat: felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a készülék megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott módosításai és változtatásai semmissé tehetik a felhasználónak a készülék használatára vonatkozó jogát.



7 Kereskedelmi védjegyek

Bluetooth®

A Bluetooth® megnevezés és logó a Bluetooth® SIG, Inc. bejegyzett kereskedelmi védjegye, és bármelyikük TCL Corporation általi használata engedéllyel történik.

Siri®

A Siri® az Apple Inc. bejegyzett kereskedelmi védjegye az USA-ban és más országokban.

Google™

A Google™ és a Google™ logó a Google™ Inc. bejegyzett kereskedelmi védjegye, a Google Assistant™ a Google™, Inc. kereskedelmi védjegye.

TCL

A TCL a TCL Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye az USA-ban és Kanadában.

ELIT

Az ELIT a TCL North America kereskedelmi védjegye.

Minden más kereskedelmi védjegy és megnevezés

a megfelelő tulajdonosok tulajdonában van.

8 Gyík

Nem lehet bekapcsolni a fülhallgatót.

- Az akkumulátor lemerült. A fülhallgató töltése (lásd: „Töltse fel a fülhallgatót” a 5. oldalon).


A fülhallgató nem csatlakozik automatikusan az okostelefonhoz.

- Először az okostelefont kapcsolja be, majd ezután a fülhallgatót. Ellenőrizze, hogy az okostelefonon be van-e kapcsolva a Bluetooth® funkció.

A fülhallgató kapcsolata gyakran megszakad.

- Az akkumulátor lemerült. A fülhallgató töltése (lásd: „Töltse fel a fülhallgatót” a 5. oldalon).
- Ellenőrizze, hogy a készülék és a Bluetooth® eszköz távolsága a hatótávolságon belül van-e. Távolítsa el minden nem szükséges Bluetooth® eszközt.
- A fülhallgatót törölje a telefon párosítási listájából és végezze el újra a párosítást.

A fülhallgatót nem lehet párosítani az eszközzel.

- A párosítás során kövesse az ebben az útmutatóban leírt lépéseket.
- Ellenőrizze, hogy a fülhallgató belépett-e a párosítási módba. Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot, amíg a LED váltakozva kék és fehér fénnel nem kezd villogni.

Az első kapcsolat létrehozásához nem találom a Bluetooth® eszközöm párosítási listáján a fülhallgató nevét.

- Kövesse az ebben a használati útmutatóban leírt lépéseket és manuálisan párosítsa a fülhallgatót az eszközzel (lásd: „A fülhallgatót párosítsa okostelefonnal vagy más Bluetooth®-eszközzel” a 5. oldalon).

A zene miért az okostelefonomon szól, és miért nem a fülhallgatóm?

- Ellenőrizze, hogy az okostelefonon a fülhallgatón keresztüli zenehallgatás van-e kijelölve. Nézzon utána az okostelefon használati útmutatójában.

Nem hallom, amit a telefonvonal másik végén mondanak.

- Állítsa be megfelelően a fülhallgató hangerejét.
- Állítsa be megfelelően a csatlakoztatott Bluetooth® eszköz hangerejét.

A telefonvonal másik végén nem hallják, amit mondok.

- Beszéljen a mikrofonba.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofon nincs-e lenémítva.

A hangminőség rossz, és recsegő hangokat hallok.

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth® eszköz a hatótávolságon belül van-e. Csökkentse a távolságot, vagy távolítsa el az akadályokat a fülhallgató és a Bluetooth® eszköz között.

Az okostelefonról streamelt hang minősége rossz, vagy a streamelés egyáltalán nem működik.

- Ellenőrizze, hogy az okostelefonja támogatja-e a HFP (kihangosító), illetve az A2DP (fejlett audioelosztási, Bluetooth® sztereó támogatással) profilt.

A zenelejátszást nem tudom vezérelni a Bluetooth® eszközön.

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth® lejátszóeszköz támogatja-e az AVRCP (audio-video távvezérlés) profilt.

Hol adjam le a használatlaná vált fülhallgatómat hulladékkezelés céljából?

- Az elektronikus hulladékok önhöz legközelebbi átvevőpontját a www.tcl.com weboldalon találhatja meg

További támogatásért keresse fel a www.tcl.com weboldalt.

BÁRMIKOR SEGÍTÜNK

**bármilyen kérdésével először
minket keressen meg**

A további részletekért, vagy segítségért látogasson a következő weboldalra:
www.tcl.com

2019© TCL Entertainment Solutions Limited. Minden jog fenntartva.

A készülék a TCL Entertainment Solutions Limited gyártmánya, és értékesítése a cég felelősségére történik.

ELIT400NC_HU_UM_v1.0